

## ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 8410D, 8410B & 8434DX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
    - α) Εντός του Γ.Π.Α. :
    - β) Εκτός του Γ.Π.Α.:
  - TRANSFER  
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
  - LAST NO REDIAL  
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
  - AUTO CALLBACK  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
  - CONFERENCE  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
  - CALL FORWARD  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
  - PROGRAM  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ
  - HOLD  
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΜΟΝΗ
  - SHIFT  
ΕΠΙΛΟΓΗ
  - TEST
  - TIME & DAY  
ΩΡΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  - CALL PICK UP  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
  - DIRECTORY  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
- 

### ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

- α) *Εντός του Γ.Π.Α. :*
  - Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **Speaker**, θα ακουστεί το σήμα του κέντρου.
  - Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό της επιλογής σας.
  - Περιμένετε να απαντήσει.

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **AUTO CALLBACK** ([βλ. σχετική παράγραφο](#)) ή ξαναπροσπαθήστε αργότερα).

β) *Εκτός του Γ.Π.Α.:*

- Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **Speaker**, θα ακουστεί το σήμα του κέντρου.
  - Πατήστε **9** (δεν θα ακούσει σήμα του Ο.Τ.Ε).
  - Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε.
-

## **TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

- Πατήστε **TRANSFER**, η κλήση θα μπει σε προσωρινή αναμονή και θα ακουστεί το σήμα του κέντρου (3 μπιπ).
  - Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση.
  - Περιμένετε να απαντήσει, και πατήστε πάλι **TRANSFER**.
  - Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη πατήστε το πλήκτρο της κλήσης που αναβοσβήνει για να επανέλθει η κλήση σε σας.
- 

## **LAST NO REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**

Σηκώστε το ακουστικό.

- Πατήστε **Menu**.
- Πατήστε το βελάκι που δείχνει **Last**.

Το σύστημα καλεί τον τελευταίο αριθμό κλήσης.

---

## **AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

- α) κατειλημμένο
- β) δεν απαντά,

τότε πριν κατεβάσετε το ακουστικό σας,

- πατήστε **Menu** και το βελάκι δείχνει **AutCB**, θα ακούσετε σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ). Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας όταν το άτομο που καλείται είναι πλέον διαθέσιμο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **callback**.
  - Τότε σηκώστε το ακουστικό σας ή πατήστε **Speaker**. Αυτόματα το σύστημα καλεί τον εσωτερικό αριθμό.
  - Για να ακυρώσετε την δυνατότητα, πατήστε πάλι το βελάκι που δείχνει το **AutCB**.
- 

## **CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ**

Εφόσον έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

- πατήστε **Conf**, η κλήση μπάινει σε προσωρινή αναμονή και θα ακούσετε σήμα του κέντρου.
  - Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό που επιθυμείτε.
  - Πατήστε ξανά **Conf** βρίσκεστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
  - Για να αφαιρέσετε τον τελευταίο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε **Drop**.
- 

## **CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ**

- Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε **Speaker**, θα ακούσετε το σήμα του κέντρου.
- Πατήστε **Menu** και μετά το πλήκτρο κάτω από το **CFrwd**, το σήμα του κέντρου συνεχίζει να ακούγεται.

- Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πηγαίνουν οι κλήσεις σας, και ακούστε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
  - Για να ακυρώσετε την δυνατότητα, πατήστε πάλι το πλήκτρο κάτω από το **CFwrd**. Οι κλήσεις θα επανέλθουν στην συσκευή σας.
- 

## PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

- Πατήστε **Speaker**.
  - Πατήστε **Menu**, **Next**, και μετά το βελάκι δείχνει **Prog**.
  - Επιλέξτε την θέση, στην οποία θέλετε να προγραμματιστεί ο τηλεφωνικός αριθμός.
  - Πατήστε **9** και τον αριθμό του Ο.Τ.Ε.
  - Τέλος, πατήστε **#** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- 

## HOLD/ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

- Πατήστε HOLD, η κλήση μπαίνει σε αναμονή.
  - Στο πλήκτρο κλήσης αναβοσβήνει ένα πράσινο λαμπάκι. Τώρα έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε σε άλλη κλήση ή να καλέσετε νέο τηλεφωνικό αριθμό, πατώντας οποιοδήποτε ελεύθερο πλήκτρο.
  - Για να επανέλθει η κλήση, πατήστε το πλήκτρο στην οποία βρίσκεται η κλήση.
- 

## SHIFT/ ΕΠΙΛΟΓΗ

Πατήστε **SHIFT** και :

α) **Ring** για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα επιλογής κουδουνισμού. Πατήστε **Ring** κάθε φορά που θέλετε να ακούσετε τον επόμενο κουδουνισμό. Πατήστε πάλι **SHIFT** εφόσον επιλέξετε έναν κουδουνισμό (σύνολο 8 διαφορετικοί κουδουνισμοί).

β) **Speaker** για την αυτόματη ρύθμιση του Speakerphone σε σχέση με τον θόρυβο του χώρου.

---

## TEST

Πατήστε TEST για να επιλέξετε τις φωτεινές ενδείξεις και τον κουδουνισμό της συσκευής.

Εαν η συσκευή σας είναι 8410D ή 8434DX μπορείτε στην οθόνη της να προγραμματίσετε 12 ή 15 δυνατότητες αντίστοιχα. Οι δυνατότητες εμφανίζονται πατώντας **Menu**. Αν η επιθυμητή δυνατότητα δεν είναι στην οθόνη πατήστε **Next** ή **Prev** μέχρι να εμφανιστεί. Οι δυνατότητες ενεργοποιούνται παντώντας **MENU** και το πλήκτρο που αντιστοιχεί. Όταν ενεργοποιείται μία δυνατότητα εμφανίζεται ένα βελάκι. Όταν όμως η δυνατότητα ενεργοποιείται από αριθμό Ο.Τ.Ε(AD), τότε στην οθόνη εμφανίζετε ο αριθμός κλήσης και όχι το βελάκι.

Το **Menu** περιέχει τις παρακάτω δυνατότητες :

**Last, TmDay, AutCB, CPkUP, Cfrwd, Prog, Dtr, AD** (AD θέση προγραμματισμού αριθμών Ο.Τ.Ε).

---

## TIME & DAY (TmDay) ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

- Πατήστε **Menu**.

- Πατήστε το βελάκι σε πλήκτρο κάτω από την επιλογή **TmDay**.

Ύστερα από λίγο η οθόνη επανέρχεται στο **Menu**.

---

### **CALL PICK UP (CPKUP) / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΖΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

Πατήστε **Menu** και το βελάκι που βρίσκεται κάτω από το **CPKUP** και μιλήστε.

---

### **DIRECTORY (Dir) / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**

Πατήστε **Menu, Next** και μετά το βελάκι που δείχνει το **Dir**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα, **DIRECTORY - PLEASE ENTER NAME.**(Τα πλήκτρα πλέον αντιστοιχούν σε γράμματα).

Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και πατήστε **CALL DISPLAY**.

Περιμένετε να απαντήσει.

- Πατήστε **Next** για να βρείτε το επόμενο όνομα.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα ονόματα που ψάχνετε θα εμφανιστεί το μήνυμα **NO MATCH - TRY AGAIN**.